

MANUAL DE USO DE:

Humidificador

MODELO: Mini humidificador

MARCA: HIGHLINK

ACCESORIOS INCLUIDOS:

1 cable usb

1 manual de uso

1 filtro de algodón

DESCRIPCION DE BOTONES Y FUNCIONES

Llenar el depósito de agua abriendo la tapa del tanque hasta su nivel máximo (300 ml).



Mojar el algodón que viene incluido en el producto antes de utilizarlo y posterior a estilo, colocarlo en el orificio que está en el centro del producto para poder comenzar.

Conectar el equipo con el cable USB que viene incluido a un adaptador de corriente USB 5V.

El Equipo tiene un botón de mando con el cual puede manejar lo siguiente:



1 spray, enciende la luz, 2 spray, apaga la luz, 3 apaga

Ahorrador de energía

CONSEJOS DE USO

Con un toque enciende el humidificador, dos apagas las luces led y tres apagas el humidificador. Puede abarcar un espacio de 2 a 4 metros cuadrados.

El agua tiene un uso de 6 a 8 horas, posterior a eso lo puede volver a llenar.

El algodón y/o filtro se puede lavar cada 2 meses y si no se utiliza el producto se recomienda quitarlo y dejarlo secar.

Si no va a utilizar su equipo por un periodo de tiempo largo, es recomendable vaciar el tanque de agua y

desconectarlo de la fuente de alimentación.

Lea atentamente este manual antes de utilizar su equipo.

NO MOJAR el exterior del producto.

Mantener el tanque con agua siempre, si se termina el agua se apagará.

Mantener lejos de fuentes de calor

No introducir objetos.

Conectar la clavija en un adaptador USB con salida de 5V.

No intente reparar usted mismo en caso de avería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color: Madera

Entrada: 5 V micro USB

Salida: 1.5 W

Capacidad de agua: 300 ml (duración de 6 a 8 horas, tanque lleno)

GARANTÍA

Su producto cuenta con una garantía contra cualquier defecto de los materiales o de la construcción durante **3 meses** desde la fecha original de compra, siempre y cuando no haya sido desmontado ni haya sufrido ningún daño accidental, tal como un golpe, descarga eléctrica, sobrecarga, etc.

El producto debe utilizarse tal conforme se indica en el manual. La garantía está sujeta a la presentación de la factura o recibo del sitio de venta originales y no será aplicable en caso de desgaste o rotura normal en dispositivos que hayan sido mal utilizados o manipulados.

Los consumidores podrán hacer efectiva la garantía en:

Teléfono: (0155) 5090 2700 ext. 11

E-mail:

atencionclientes@sinteg.com.mx

Sello y firma del establecimiento

Importador:
NATDI S.A. de C.V.
Insurgentes Sur 686, despacho 704
Colonia: Del Valle
Alc. Benito Juárez
C.P. 03100
Ciudad de México

Diagrama de uso del producto



Dirección de servicio:

Martínez del Río 161
Col. Doctores
CP 06720
Del. Cuauhtémoc
Ciudad de México

Esta empresa se compromete a reparar cambiar el producto defectuoso, las piezas, componentes y mano de obra sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días a partir de la fecha en que sea recibido.

ESTA GARANTIA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- C. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.